ファイバアンプ ファイバユニット

アンプ内蔵 コの字形 距離設定形

色判別

レーザ 耐環境

電源一体形 特定用途

オプション

F70F

ウインドコンパレータ式 ファイバセンサ



- 許容差判定などに最適な ウィンドコンパレータ機能 に特化したファイバセンサ
- ワンプッシュでゼロ点設定! 上下限の許容差は独立し て設定が可能
- 透過形ファイバユニットを 使った位置決めや、ワーク の高さ判別など、従来の ファイバセンサにない使い 易さです。

■種類/価格


検出方式/検出距離	形 式 NPN出力 PNP出力		動作モード	出力モード	光源	価格(¥)
ファイバユニットによる	F70FR	F70FRPN	ライトオン ダークオン 切換動作	オープン コレクタ出力	赤色LED	17,300

■ 応用図例

ワークの外径検出



材料の染めムラ検出



一般機械·物流

精密機械·電子部品 半導体·液晶

自動車·部品加工 紙・フィルム 食品·薬品

鉄鋼·重工業

店舗·工場

車両·交通

F70F

■定格/性能/仕様

形式	F70FR	F70FRPN			
検 出 方 式	透過形・反射形(ファ	イバユニットによる)			
検 出 距 離	ファイバユニ	ニットによる			
操作電源	DC12~24V ±10% リップル10%以下				
消 費 電 流	39mA 以下	50mA以下			
出	NPN オープンコレクタ出力	PNP オープンコレクタ出力			
出力制御出力	シンク電流 100mA(DC30V)以下	ソース電流 100mA(DC30V)以下			
	残留電圧 1 V 以下	残留電圧 2V 以下			
,出外部	NPN オープンコレクタ出力	PNP オープンコレクタ出力			
^刀 カ ティーチング	シンク電流 50mA(DC30V)以下	ソース電流 50mA(DC30V)以下			
2 応答出力	残留電圧 1V 以下	残留電圧 2V 以下			
動作出力	ライトオン/ダークオン選択動作				
モード タ イ マ	オンディレィ/オフディレィ/オン・オフディレィ/タイマなし 選択 タイマ時間= 40ms. 固定				
外部ティーチング入力	無電圧入力(有接点・無接点)				
動作電圧	2V以下	8V 以上			
応 答 時 間	投光周波数 1:840μs. 以下	投光周波数 2:930 µs.以下			
投光用光源(波長)	赤色 LED(680nm)				
表 示 灯	動作表示灯:橙色 LED ティーチング表示灯:緑色/橙色 LED				
ディスプレイ	液晶(LCD)表示 バックライト付き				
スイッチ	セットボタン×2 動作切換スイッチ:RUN、SELECT、SET				
感 度 設 定 方 式	フルオートティーチング/オートティーチング				
感 度 設 定 入 力	セットボタンまたは外部入力				
ウインド幅調整	セットボタンによる拡大、縮小				
相互干涉防止	装備				
ショート保護	装備				
	S:感度の手動設定 H、L:ウインド幅の拡大、縮小				
各 種 機 能	THL:ウインドの上限値と下限値でのティーチング				
	表示:変位表示モード及び受光レベル表示モード				
材質	ポリカーボネイト				
接 続 方 式	コード引出し式(外径 φ4.8 m) 0.2mm² × 5 芯 2m				
質量	約 80g(コード・取付金具含む)				
付 属 品	取扱説明書、取付金具				

■環境性能

使	用周囲照月	度	白熱ランプ…10,000lx 以下 太陽光…20,000lx 以下		
使	用周囲温度	度	– 25 ∼+ 55℃ 保存時:– 40 ∼+ 70℃ (氷結しないこと)		
使	用周囲湿息	度	35 ~ 85% RH (結露しないこと)		
保	護構	護 構 造 IP40			
耐	耐振動 10~55Hz		10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各 2 時間		
耐		500 m/s² X、Y、Z方向 各3回			
耐	耐 電 圧 AC1000V 1 分間		AC1000V 1 分間		
絶	縁 抵 抗	抵 抗 DC500V メガ 20MΩ 以上			

■ ファイバユニットの種類と仕様は P.69 以降をご覧ください。

ファイバアンプ ファイバユニット アンプ内蔵 コの字形 距離設定形 色判別 レーザ 耐環境 電源一体形 特定用途

オプション

一般機械·物流 精密機械·電子部品

精密機械·電子部品 半導体·液晶

> 自動車・部品加工 紙・フィルム 食品・薬品

> 鉄鋼·重工業

店舗·工場 車両·交通 ファイバアンプ

ファイバユニット

アンプ内蔵 コの字形

距離設定形

色判別

レーザ


耐環境 電源一体形 特定用途

オプション

F70F


■ 入出力回路と接続

NPN出力



注)外部ティーチングを使用しない場合は、桃色の線をコード 根本で切断するか、電源の+側を接続してください。


PNP出力



注)外部ティーチングを使用しない場合は、桃色の線をコード 根本で切断するか、電源の一側を接続してください。


負荷短絡や過負荷状態になりますと出力トランジスタが OFF になります。 負荷の状況をご確認の上、電源を再投入してください。

• 接続方法



コードの延長は、0.3mm²以上のコードを使用し、 100m以下としてください。

■ 外形寸法図 (単位: mm)



一般機械·物流

精密機械·電子部品 半導体·液晶

自動車·部品加工 紙・フィルム

食品·薬品

鉄鋼·重工業

店舗·工場

車両·交通

46

TAKEX

F70F


■正しくお使いください。

詳細は製品添付の取扱説明書に基づき、正しくお使いください。

各部の名称



(ティーチング表示灯兼用)



● 投光周波数の切り換え

投光周波数を変えることで、2 台のセンサの干渉を防止することができます。 設定によっては、オン/オフ動作時にチャタリングを起こす場合があります ので、事前に動作の確認をお願いします。


1 動作切換スイッチをSELへ



2 赤ボタンを押してVを選択



3 Vを選択したら、動作切換スイッチをSETへ




5 選択が終了したら、動作切換スイッチをRUNに戻して終了



操作方法

● 動作モード及び操作モードの選択




操作モードの選択

- 各種調整機能の選択

- 1 動作切換スイッチをSELへ 操作できる機能が点滅します
- 2 赤ボタンを一回押す毎に 点滅する表示が変わります





- 3 機能を選択したら、動作切換スイッチをSETへ そして、各操作を行います
- 4 操作が終了したら、動作切換スイッチを RUNに戻して終了



SET

電源投入後の初期は"S"が選択されていますが、一度機能を選択すると、次回からはその機能が最初に選択されます。

動作モードの選択

ライトオン/ダークオン及びタイマ機能の選択

・誤動作防止:普段は使用しない機能であるため、ボタンを3秒以上押さないと切り換えられません。3秒以上押すと、動作モード表示が点滅して変更選択ができるようになります。


1 動作切換スイッチをSELへ



2 黒ボタンを3秒以上押して離す



3 黒ボタンを一回押す毎に 点滅する動作モード表示 が変わります







4 必要な動作モードを選択して動作 切換スイッチをRUNに戻して終了 RUN

ライトオン:ウインドウ外で出力オン ダークオン:ウインドウ内で出力オン ファイバアンプ ファイバユニット

アンプ内蔵

コの字形

距離設定形

色判別

レーザ 耐環境

電源一体形

特定用途

オプション

一般機械·物流

精密機械·電子部品 半導体·液晶

自動車·部品加工

紙・フィルム 食品・薬品

鉄鋼·重工業

店舗·工場車両·交通

ファイバユニット

アンプ内蔵 コの字形

距離設定形

色判別

耐環境

電源一体形

特定用途 オプション


F70F

■正しくお使いください。

詳細は製品添付の取扱説明書に基づき、正しくお使いください。

基本動作の説明

● 出力動作




● 操作

動作切換 スイッチ	選択モード	項 目	操作
RUN		ゼロ ティーチング	赤ボタンを3秒以上押すと、ゼロ 基準値が決まるティーチング。 外部入力からでもティーチングが できます。
	Н	上限側しきい値 の調整	+/-のボタンでアップ/ダウン
	L	下限側しきい値 の調整	+/-のボタンでアップ/ダウン
SET	S	感度の調整	ウインドウ幅はそのままで上限下 限のしきい値を +/ーのボタンでアップ/ダウン (平行移動)
	TL H	上限側、下限側 のしきい値の個 別ティーチング	+ボタンで上限側しきい値の ティーチング -ボタンで下限側しきい値の ティーチング
	V	投光周波数の 選択	赤のボタンで投光周波数変更

●表示

表示には、

- ●電子ボリウムの位置と受光量を表す受光レベル表示
- ●ゼロ基準値に対して+-で表示する変位表示 の二つがあります。




147 受光レベル表示 L -{-86 変位表示

動作切換スイッチは RUN 側で、黒ボタンを押すと表示が切り換わります。

● ゼロティーチング

ゼロティーチングには、現在のウインドウ幅を引き継いだ「サクシードティ ーチング」と、ウインドウ幅を最小値に設定する「イニシャライズティーチ ング」の二通りがあります。



ボタンによるティーチング

基準状態で赤ボタンを押すだけ

● サクシードティーチング

1 動作切換スイッチはRUN側



- 2 入光及び遮光状態はウインドウ幅の中心としたい状態にする。
- その状態で、赤ボタンを3秒押す。 SEtが表示されたら手を離して終了。



● イニシャライズティーチング

1 動作切換スイッチはRUN側



- 2 入光及び遮光状態はウインドウ幅の中心としたい状態にする。
- その状態で、赤ボタンを約6秒押す。 iniが表示されたら手を離して終了。



外部ティーチング入力によるティーチング

(動作はボタンによるティーチングと同じ)

外部ティーチング入力を約3秒間入力すると、サクシードティーチング、約 6秒間入力すると、イニシャライズティーチングになります。ティーチング 状態は、外部ティーチング応答出力(OUTPUT2)で確認できます。

外部ティーチング入力

外部ティーチング入力 オン

表示 $1 \rightarrow 2 \rightarrow SEt \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow ini$ 外部ティーチング応答出力

出力 オン ↑ サクシードティーチング完了

↑ イニシャライズティーチング完了

一般機械·物流

精密機械·電子部品 半導体·液晶

自動車·部品加工 紙・フィルム

食品·薬品

鉄鋼·重工業

店舗·工場

車両·交通

F70F

■ 正しくお使いください。

詳細は製品添付の取扱説明書に基づき、正しくお使いください。

● 感度設定(ティーチング方法)

動いているワークでの設定 フルオートティーチング

1 を選択して動作切換スイッチをSETへ





2 設定する側のボタンを押し続ける。






3 ボタンを押し続けている間にワークを通過させる。



十側の場合は 緑色表示灯が点滅 一側の場合は 橙色表示灯が点滅

4 ワークが通過し、表示灯がSLOW点滅していたら、 セットボタンから手を離す。



5 操作が終了したら、動作切換スイッチをRUNに戻して終了



ワークを静止させての設定 オートティーチング

1 [TL] を選択して動作切換スイッチをSETへ





2 基準となる状態で、設定する側の ボタンを一回押す。





- 3 +側の場合は緑色表示灯が点滅 -側の場合は橙色表示灯が点滅
- 点滅
- 4 ワーク有りの条件状態で、設定 する側のボタンを一回押す。







- 5 操作が終了したら、動作切換スイッチをRUNに戻して終了しまい値は@®の中間に設定されます。
- RUN
- *同じ条件で、ボタンを続けて2回押すと、 その状態がしきい値となります。



● 感度の手動調整







1 動作切換スイッチをSELへ 操作できる機能が点滅します。



2 赤ボタンを押してSを選択






3 機能を選択したら、動作切換スイッチをSETへ





現在のゼロ基準値が 表示されます

4 +またはーボタンでアップ/ダウンボタンを押し続けると、早送りになります。



5 操作が終了したら、動作切換スイッチをRUNに戻して終了

RUN 📗

ファイバアンプ

ファイバユニット

アンプ内蔵

コの字形 距離設定形

色判別

レーザ

耐環境

電源一体形 特定用途

オプション

一般機械·物流

精密機械·電子部品 半導体·液晶

自動車·部品加工

紙・フィルム 食品・薬品

鉄鋼·重工業

店舗·工場

車両·交通